

2.4GHz Cordless Phone

with CID/TAD

43-3857


Quick Start Guide

for installing, setting up and using your new product

Step One

Connections

1. Plug one end of the supplied modular cord into the TEL LINE jack.
2. Plug the modular cord's other end into a modular telephone line jack.
3. Insert the supplied AC adapter's barrel plug into the DC IN 9V jack.
4. Route the adapter cord through the slot as shown.
5. Plug the adapter into a standard AC outlet.



What's Included


- Handset
- Base
- Ni-Cd Battery Pack (inside handset)
- Belt Clip
- AC Adapter
- Modular Cord

LCD Display — Shows incoming caller's name, phone number, along with the date and time.

Handset

Base


Message Counter — Shows the number of stored messages (up to 59).



Step Two

Charge the Battery Pack

1. Press down and slide off the battery compartment cover to remove the battery pack.
2. Plug the battery pack's connector into the socket. The connector fits only one way.
3. Place the battery pack in the compartment and replace the cover.
4. Place the handset on the base, face up. CHARGE/IN USE lights.



Recharge the battery pack when **Low Battery** flashes on the handset.

Step Three

Make and Receive Calls

Action	Handset on Base	Handset off Base
To receive a call	Pick up the handset.	Press TALK/FLASH.
To make a call	Pick up the handset, press TALK/FLASH, and dial the number.	Press TALK/FLASH, and dial the number.

Step Four

Activate the Answering System

To turn the answering system on, press ANSWER. You hear "Answering system is on", the current greeting, and a confirmation tone. The number of stored messages appears on the message counter. If the display flashes, you have new messages.

To turn the answering system off, press ANSWER again. After the announcement "Answering system is off", the message counter turns off.

Step Five

Record a Greeting

When you receive a call, the answering system plays the preset message or a greeting you record. Follow these steps to record your own 30 second greeting.

1. Press and hold down OGM. You hear "Record Greeting" and a confirmation tone sounds. [--] flashes on the message counter.
2. Start recording your message. The message counter counts down [30] to [1] to show your remaining recording time.
3. When you have finished recording your greeting, press OGM or SET. A confirmation tone sounds, and your greeting plays back for you.

Action	Handset on Base	Handset off Base
To hang up	Press END or place the handset on the base.	
To redial	Pick up the handset, press TALK/FLASH, and then press PAUSE/REDIAL.	Press TALK/FLASH, and then press PAUSE/REDIAL.

See your User's Guide for details on AutoTalk.



Teléfono Inalámbrico de 2.4 GHz con Identificador de Llamadas y Contestador

43-3857


Guía Inicial Rápida

para instalar, configurar y utilizar el nuevo producto

Paso Uno

Conexiones

1. Conecte un extremo del cable modular suministrado en el enchufe TEL LINE [LÍNEA TEL.].
2. Conecte el otro extremo del cordón modular en un enchufe modular de línea telefónica.
3. Introduzca la clavija pequeña del adaptador de corriente alterna suministrado en el enchufe DC IN 9V [ENTRADA 9 V CORR. CONT.].
4. Tienda el cordón del adaptador a través de la ranura, como se muestra.
5. Conecte el adaptador en una toma de corriente alterna (C.A.) estándar.



Lo que viene incluido


- Auricular
- Base
- Paquete de pilas Ni-Cd (en el auricular)
- Clip para el cinto
- Adaptador de corriente alterna
- Cordón modular

Auricular

Base

Pantalla de cristal líquido — Muestra el nombre de quien llama, el número de teléfono, la fecha y la hora.


Contador de mensajes — Muestra el número de mensajes guardados (hasta 59).



Paso Dos

Operación de carga del paquete de pilas

1. Oprima y, con un movimiento de deslizamiento, quite la tapa del compartimiento para retirar el paquete de pilas.
2. Conecte el conector del paquete de pilas en el enchufe. El conector se acopla de una sola forma.
3. Coloque el paquete de pilas en el compartimiento y ponga la tapa.
4. Coloque el auricular en la base, cara arriba. CHARGE/IN USE [CARGA/EN USO] se enciende.



Cargue el paquete de pilas cuando comience a destellar la luz **Low Battery** (pila baja) en el auricular.

Paso Tres

Realización y recepción de llamadas

Acción	Auricular en la base	Auricular fuera de la base
Para recibir una llamada	Levante el auricular.	Oprima el botón TALK/FLASH [HABLAR/CAMBIO MOMENT.].
Para efectuar una llamada	Levante el auricular, oprima el botón TALK/FLASH y marque el número.	Oprima el botón TALK/FLASH, y marque el número.

Paso Cuatro

Activación del sistema contestador

Para encender el sistema contestador, oprima el botón ANSWER [CONTESTAR]. Se escucha el aviso "Answering system is on" (Sistema contestador encendido), el saludo actual, y una señal sonora de confirmación. El número de mensajes guardados aparece en el contador de mensajes. Si la pantalla destella, significa que tiene mensajes nuevos.

Para apagar el sistema contestador, oprima de nuevo el botón ANSWER. Después de escuchar el aviso, "Answering system is off" (Sistema contestador apagado), se apaga el contador de mensajes.

Paso Cinco

Grabación de un saludo

Cuando recibe una llamada, el sistema contestador reproduce el mensaje pregrabado o un saludo que usted grabe. Para grabar su propio saludo de 30 segundos, siga estos pasos.

1. Oprima y no suelte el botón OGM [MENS. SALUDO]. En seguida se escucha el aviso "Record Greeting" (Grabar saludo) y una señal de confirmación. El símbolo [--] destella en el contador de mensajes.
2. Comience a grabar su mensaje. El contador de mensajes inicia una cuenta regresiva de [30] a [1] para indicar el tiempo restante de grabación.
3. Al terminar de grabar el saludo, oprima el botón OGM o SET [FIJAR]. En seguida se escucha una señal de confirmación y se reproduce el saludo grabado.

Acción	Auricular en la base	Auricular fuera de la base
Para colgar	Oprima el botón END [TERMINAR] o deposite el auricular en la base.	
Para volver a marcar el número	Levante el auricular, oprima el botón TALK/FLASH, y luego PAUSE/REDIAL [PAUSA/VOLVER A MARCAR].	Oprima el botón TALK/FLASH, y luego PAUSE/REDIAL.

En la guía del usuario encontrará más información sobre la función AutoTalk (Hablar Automático).